

# AREOMETRO BAUME'

Cod. 02.2110.45



Areometro Baumé zavorra piombo scala 50-60 divisione 1/10 con termometro

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per liquidi più pesanti dell'acqua tarati a 15° C
- Zavorra piombo.
- Disponibili con diversi intervalli di scala, senza e con termometro.

## Dati Tecnici

|            |                |
|------------|----------------|
| Scala (Bè) | 50÷60          |
| Divisione  | 1/10           |
| Modello    | con termometro |

## Varianti

| Codice     | Prodotto         | Scala (Bè)            | Divisione | Modello          |
|------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 02.2000.38 | AREOMETRO BAUME' | 0÷30                  | 1/1       | senza termometro |
| 02.2010.38 | AREOMETRO BAUME' | 0÷30                  | 1/1       | con termometro   |
| 02.2000.45 | AREOMETRO BAUME' | 0÷50 con doppia scala | 1/1       | senza termometro |
| 02.2010.45 | AREOMETRO BAUME' | 0÷50 con doppia scala | 1/1       | con termometro   |
| 02.2000.51 | AREOMETRO BAUME' | 0÷70 con doppia scala | 1/1       | senza termometro |

|            |                  |                       |      |                  |
|------------|------------------|-----------------------|------|------------------|
| 02.2010.51 | AREOMETRO BAUME' | 0÷70 con doppia scala | 1/1  | con termometro   |
| 02.2040.17 | AREOMETRO BAUME' | 0÷10                  | 1/10 | senza termometro |
| 02.2080.17 | AREOMETRO BAUME' | 0÷10                  | 1/10 | con termometro   |
| 02.2050.17 | AREOMETRO BAUME' | 10÷20                 | 1/10 | senza termometro |
| 02.2090.17 | AREOMETRO BAUME' | 10÷20                 | 1/10 | con termometro   |
| 02.2050.27 | AREOMETRO BAUME' | 20÷30                 | 1/10 | senza termometro |
| 02.2090.27 | AREOMETRO BAUME' | 20÷30                 | 1/10 | con termometro   |
| 02.2060.41 | AREOMETRO BAUME' | 30÷40                 | 1/10 | senza termometro |
| 02.2100.41 | AREOMETRO BAUME' | 30÷40                 | 1/10 | con termometro   |
| 02.2060.45 | AREOMETRO BAUME' | 40÷50                 | 1/10 | senza termometro |
| 02.2100.45 | AREOMETRO BAUME' | 40÷50                 | 1/10 | con termometro   |
| 02.2110.45 | AREOMETRO BAUME' | 50÷60                 | 1/10 | con termometro   |
| 02.2070.45 | AREOMETRO BAUME' | 50÷60                 | 1/10 | senza termometro |
| 02.2110.49 | AREOMETRO BAUME' | 60÷72                 | 1/10 | con termometro   |
| 02.2070.49 | AREOMETRO BAUME' | 60÷72                 | 1/10 | senza termometro |